

Manual

W080 Sensitive mat



1. Sätt i batteriet

Öppna tillbehöret genom att skruva upp skruvarna med stjärnskruvmejsel. Sätt i batteriet. Lysdioden på kretskortet blinkar om batteriet är ok.

2. Anslut till larmet med hjälp av appen i din mobil

Se till att ha den senaste versionen av appen nerladdad. För att kunna ansluta ett tillbehör till larmet måste larmenheten vara inkopplad till en spänningskälla.




iPhone

1. Klicka på **Tillbehör** längst ner till höger på startsidan för att komma till tillbehörssidan. Välj sedan **Tillbehörsinställningar**.
2. Klicka sedan på plustecknet längst upp till höger för att komma vidare.
3. Klicka på tillbehöret i listan du vill ansluta. Välj sedan **Anslut*** och följ instruktionerna.

Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen klar.

*Den lilla LED-lampan på tillbehöret börjar blinka snabbt om anslutningen till larmet är ok. Lyckas inte anslutningen lyser den istället en gång (ca 1-2 sekunder) För man inget svar i appen kan man då prova igen.




Android

- 1 Klicka på Androidtelefonens menyknapp för att få upp alternativrutan. Välj sedan **Tillbehörsinställningar**.
- 2 Klicka sedan på **Välj tillbehör** under **Anslut nytt tillbehör**.
- 3 Klicka på det tillbehöret i listan du vill ansluta. Välj sedan **Anslut*** och följ instruktionerna.

Gå till statussidan för tillbehören när anslutningen är klar för att aktivera tillbehörets givare. Nu är installationen klar.

3. Montering

Trampmattan utlöser larm om någon skulle ställa sig på den. Trampmattan kan placeras utomhus under tak men tål inte att ligga i blöta utomhusmiljöer. Mattan placeras lämpligtvis under en vanlig matta. Sladd och givare placeras och göms på lämpligt ställe. Signalen från givaren till larmet går igenom de flesta typer av väggar. Testa dock ändå signal innan montering. Efter anslutning till larmet kan man trycka på knappen på kretskortet snabbt. Blinkar den till så svarar larmet vilket innebär att räckvidden är OK. Larm skickas om batteriet på tillbehöret behöver bytas.



Teknisk specifikation

- Mått: 710 x 390 mm.
- Batterilivslängd: upp till 6 år
- Batterityp: CR2477
- Batterikapacitet: 1000 mAh
- Räckvidd (fri sikt): ca 150 m
- Temperaturområde: -5 till 45 °C
- Kapsling: IP54

