


YachtSafe TAT



Kom igång

- 1.Registrera ditt larm på www.yachtsafe.se
- 2.Ladda ner appen Eversafe (ej YachtSafe)
- 3.Se till att strömbrytaren är PÅ
- 4.Skanna medföljande QR-kod i appen
- 5.Namnge larmet (endast ett (1) ord, inga ÅÄÖ eller specialtecken) Registrera din mailadress
- 6.Tryck på spara



Så fungerar larmet

TAT är ett liten spårsändare med lång batteritid. Larmet är förinställt på att hämta position och data en gång per dygn. Övrig tid så ligger larmet i sleep mode och kan därför inte hittas eller slås ut med extern störningsutrustning.


Skulle larmet förflytta sig (oavsett tid på dygnet) så vaknar larmet via sin accelerometer och börjar skicka in position mer frekvent. Det här en spårningsmetod som har visat sig fungera väldigt bra.

Larmet behöver ingen installation eller koppling till en extern strömkälla.

När du har registerat larmet så kan det ta upp till 24 timmar innan SIM-kort har aktiverats och tills dess att du får första position.



www.eversafe.se



- Lång batteritid
- Enkel installation
- Damm- & vattentät
- Appstöd
- Periodisk positionshämtning
- Olika monteringsmöjligheter

Appen

I appen Eversafe ser du larmets senaste inhämtade position. Tryck på visa detaljvy och uppdatera sidan genom att dra sidan nedåt.

I appen kan du även lägga till larmmottagare. Alla uppdateringar du gör går igenom vid nästa tillfälle då larmet vaknar.

Appen Eversafe finns att ladda ner på Google Play och App store.

YACHTSAFE®