

## Komplettering för W040 Water Level Sensor med givarkabel.

Följ instruktion "Manual W040 Water level sensor"

1. Innan du börjar skall givarkabeln vara ansluten till givarmodulen i minst 10 sekunder.



2. Följ instruktionen i appen och tryck OK vid "Anslutning redo".



3. Vid instruktionen "Keep position until ready"

Dra ur givarkabeln ur givarmodulen.



4. När anslutning OK visas, anslut givarkabeln igen och anslutningen är klar.



5. Givarkabelns sensordel placeras i utrymmet där vatten skall detekteras. När båda metallstiften hamnar under vatten larmar givaren.



Om givarkabeln lossnar ur givarmodulen skickas ett vattenlarm för att uppmärksamma om detta.

**OBS!!** Givarmodulen skall placeras så den ej utsätts för vatten eller hamnar under vatten.